

## Direcciones Generales De Uso Del Asfalto De Prensa KLEEN KOTE™ 108

REV. 022513

**Llámenos (800) 801.7832 o visite [www.4progressive.com](http://www.4progressive.com) para más información, instrucciones detalladas, hojas de MSD o asistencia especial.**

### **SUPERFICIE / EQUIPO DE PREPARACIÓN**

Limpiar todo el equipo de aplicación y los envases de dispensación antes de usar / distribuir KOTE KLEEN. Retire todos los agentes liberadores previamente usadas del equipo antes de aplicar KLEEN KOTE. Esto eliminará cualquier reacción adversa entre KLEEN KOTE y cualquier agente de liberación anteriores. Para mejores resultados, rocíe la extendedora entero, camión u otro equipo con KK108 la noche antes de pavimentar. Si no se puede aplicar KK 108, la noche antes de su próxima pave, puede aplicar KK 108 justo antes de su uso, pero, KK 108 DEBE GIRAR de blanco a transparente después de que se rocía EN EL EQUIPO ANTES DE SOLAR. No vuelva a aplicar KK 108 en la mañana, si ya lo ha aplicado la noche anterior. Al rociar otra vez, se debilitará el dominio de la primera aplicación.

### **APLICACIÓN**

KLEEN KOTE se puede aplicar en cualquier momento. La superficie no tiene que estar seca sin embargo, el producto no puede ser aplicado en la lluvia. Rocíe KK 108 y dejar que el cambio de producto de blanco para borrar antes de usar. Vuelva a aplicar KLEEN Kote cada noche, independientemente de si está o no limpiar el equipo antes de su próximo uso. Para evitar encerrar en tiempo fresco, aplique KK 108 hasta los bordes de la pista de alimentación mientras la pista ALIMENTADOR EN MARCHA.

### **ÍNDICE DE COBERTURA**

1 galón (3,78 litros) de KLEEN KOTE cubrirá aprox. 1.000 - 2.000 pies cuadrados (185 metros cuadrados), dependiendo del tipo de superficie. Rocíe para un mejor rendimiento y facilidad de aplicación.

### **INFORMACIÓN IMPORTANTE**

Nunca dispensar KOTE KLEEN en un tambor o contenedor utilizado anteriormente para almacenar ácido. No utilizar un aplicador o rociador usado para el ácido. El residuo de ácido no puede ser retirada del tambor, recipiente o aplicador y causará KLEEN KOTE de separar. NO mezcle KOTE KLEEN con otros agentes de liberación o productos químicos. Los productos químicos ásperos no son necesarios para eliminar KOTE KLEEN. El jabón y el agua se puede utilizar cuando sea necesario. Vuelva a aplicar KLEEN KOTE después de cada uso y después de cada lavado. KLEEN KOTE deposita una fina película de protección de barrera. NO retire el asfalto acumulación de adoquín u otro equipo durante el proceso de pavimentación. Esto eliminará la KOTE aplicada KLEEN, provocando que la capa fresca de asfalto a pegarse a la pavimentadora. KLEEN KOTE debe volver a ser aplicado a todas las áreas de la extendedora de asfalto, donde se ha retirado y se puede volver a aplicarse-en cualquier momento durante el proceso de pavimentación.

***EVITAR LA CONGELACIÓN KLEEN KOTE!***

***NO MEZCLAR CON OTROS AGENTES DE DERRAME O PRODUCTOS QUÍMICOS!***

### **PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua. Si se ingiere, NO inducir el vómito. En cualquier caso, busque atención médica inmediatamente. Información adicional está disponible en la hoja de seguridad.

### **ADVERTENCIAS**

Por favor, mantenga éste y todos los productos químicos fuera del alcance de los niños! Use este producto sólo como se indica. Antiadherente producto puede causar deslizamiento sobre los controles de vehículos y superficies. Evite rociar sobre superficies de frenado donde deslizamiento puede causar la pérdida de control.